

TM-T88VII


EPSON®
EXCEED YOUR VISION

User's Guide

Guide de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Guía del usuario
Guia do Utilizador
Kullanım Kılavuzu
Οδηγίες χρήστη
Navodila za uporabovo
Korisnički vodič
Упатство за корисникот
Кориснички водич
Brugervejledning
Käyttöopas
Brukerhåndbok
Användarhandbok
Przewodnik użytkownika
Užívateľská príručka
Használati útmutató
Používateľská príručka
Ghidul utilizatorului
Ръководство на потребителя
Lietotāja rokasgrāmata
Vartotojo vadovas
Kasutusjuhend
Руководство пользователя
Посібник користувача
Пайдаланушиы нұсқаулығы


دليل المستخدم

Panduan Pengguna
ຮູບມືອຜົນໄສ້ວານ
Huống dẫn sử dụng
用户指南
使用説明書
사용자 설명서





414145001



©Seiko Epson Corporation 2021-2022.
Printed in XXXXXX/YYYYYYYYYYYY




4/8 USB PlusPower




5/8




6/8



7/8



8/8



80 mm → 58 mm

58 mm → 80 mm

80 mm → 58 mm

58 mm → 80 mm

