



Dolphin™ 60s

Kurzanleitung

Lieferumfang


Folgende Komponenten sollten in der Verpackung enthalten sein:

- Dolphin 60s-Mobilterminal
- 3,7-V-Li-Ion-Akku
- USB-Lade-/Kommunikationskabel
- Netzteil mit länderspezifischen Adaptern
- Kurzanleitung
- Infoblatt zur Konformität


Hinweis: Wurden Zubehörteile für Ihr Terminal bestellt, überprüfen Sie, ob diese der Bestellung ebenfalls beiliegen.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie das Dolphin-Terminal zu Wartungszwecken zurücksenden müssen.

Vorderseite




Rückseite




Tastatur

Numerische Tastatur



QWERTY-Tastatur



Einlegen des Akkus



Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Peripheriegeräten, -Netzkabeln und -Netzteilen. Bei der Verwendung von Peripheriegeräten, Netzkabeln und Netzadaptern können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.




Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie Terminals oder Akkus mit Peripheriegeräten verbinden. Das Zusammenführen feuchter Komponenten führt möglicherweise zu Schäden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Dolphin 60s-Terminals sind zur Verwendung mit der Akku Teilenummer 60s-BATT-1 (Li-Ion 3,7 V, 12,358 kW/h) kein, vorgesehen, der für Honeywell International Inc. hergestellt wird.

Der Dolphin 60s wird mit einem Akku geliefert, der separat verpackt ist. Verfahren Sie zum Einlegen des Akkus folgendermaßen.

1. Öffnen Sie die Verriegelung des Akkufaches.
2. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.
3. Legen Sie den Akku ins Akkufach so ein, dass die Kontakte in Richtung der Geräteoberseite zeigen.




4. Schließen Sie den Akkufachdeckel.
5. Schließen Sie das Terminal an ein Ladegerät des Dolphin 60s an, um den Akku aufzuladen.

Entfernen des Akkus

Verfahren Sie zum Entnehmen des Akkus folgendermaßen.

1. Öffnen Sie die Verriegelung des Akkufaches.
2. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.
3. Entfernen Sie den Akku.




Dolphin 60s aufladen

Bei der Lieferung des Dolphin-Terminals ist der Akku fast vollständig entladen. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mit einem Dolphin-Ladegerät mindestens sechs Stunden lang auf.


Leerlauf/Fortsetzung des Betriebs des Geräts

So aktivieren Sie den Standbymodus des Geräts bei eingeschaltetem Terminal:



1. Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste  ca. 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt.

Zur Fortsetzung des Betriebs aus dem Standbymodus heraus drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste  , und lassen Sie sie wieder los.

HomeBase Teile (Modell D60s-HB)



HomeBase-LED-Anzeigen


-  Zusatzakku-LED
 - Orange Der Zusatzakku wird aufgeladen.
 - Grün Der Zusatzakku ist vollständig aufgeladen und einsatzbereit.
-  Dock-LED
 - Grün Das Terminal ist korrekt in die Basis einglegt.

USB-Lade-/Kommunikationskabel (Modell USB-WALL-CHARGER-1)


Das USB-Lade-/Kommunikationskabel bietet zwei Optionen zum Aufladen des Terminals. Verwenden Sie das Kabel in Verbindung mit dem mitgelieferten Netzteil und Zwischenstecker, um das Terminal über eine Steckdose aufzuladen. Oder schließen Sie das Kabel an einem geeigneten USB-Port eines Hostgeräts an.

Option 1: Aufladen über eine Steckdose


Verwenden Sie für dieses Gerät nur ein UL-gelistetes und von Honeywell qualifiziertes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5 V Gleichspannung und einer maximalen Stromstärke von 1 A.



Option 2: Aufladen über einen geeigneten USB-Port eines Hostgeräts



Hinweis: Das Aufladen des Akkus über einen USB-Anschluss dauert länger als das direkte Laden mittels Netzteil. Das Laden mittels USB-Anschluss ist nicht möglich, wenn das Terminal mehr Strom verbraucht als vom USB-Anschluss bereitgestellt wird.



Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **System** > **Power (Ein/Aus)**, um zu überprüfen, ob der Akku aufgeladen wird.

Zurücksetzen des Terminals

Ein Systemneustart kann auf drei Arten erfolgen: mittels Warmstart, Kaltstart und Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen. Bei einem Warm- und Kaltstart bleiben alle im Dateisystem gespeicherten Daten erhalten. Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter des technischen Supports von Honeywell, um Informationen zum Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen zu erhalten.



Warmstart

Durch einen Warmstart wird das Gerät neu gestartet und die im Arbeitsspeicher erstellten Objekte bleiben erhalten. In folgenden Fällen kann ein Warmstart helfen: Das Terminal reagiert nicht mehr, nachdem einige Softwareanwendungen installiert oder Änderungen an bestimmten Einstellungen wie der Netzwerkkarte vorgenommen wurden.

1. Halten Sie die **blaue** Taste  und anschließend die **Ein/Aus-**Taste  ca. 6–7 Sekunden lang gedrückt.
2. Nach dem Zurücksetzen wird der Startbildschirm (Home) angezeigt.

Kaltstart

Durch einen Kaltstart wird das Gerät neu gestartet, und die im Arbeitsspeicher ausgeführten Anwendungen werden beim Zurücksetzen beendet.

1. Halten Sie die **blaue** Taste  und anschließend die **Send-**Taste  ca. 6–7 Sekunden lang gedrückt.
2. Nach dem Zurücksetzen wird der Startbildschirm (Home) angezeigt.

ActiveSync-Kommunikation

So synchronisieren Sie Daten (z. B. E-Mails, Kontakte und Kalender) zwischen dem Terminal und der Hostworkstation (PC):

1. ActiveSync® (ab Version 4.5) oder Windows® Mobile Device Center (WDMC) muss auf dem PC installiert sein. Sie können die aktuelle Version von ActiveSync oder WDMC von der [Microsoft Website](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>) herunterladen.

Hinweis: Dolphin-Terminals werden mit bereits installierter ActiveSync-Software geliefert. ActiveSync auf dem Dolphin-Terminal unterstützt sowohl WDMC auf PCs mit Windows Vista oder Windows 7 sowie ActiveSync auf PCs mit Windows XP.






2. Das Dolphin-Terminal und der PC müssen für denselben Kommunikationstyp konfiguriert sein.
3. Schließen Sie das Terminal (mittels Lade-/Kommunikationskabel oder einem Dolphin-Peripheriegerät) an den PC an, um die Kommunikation zu starten. Weitere Informationen zu ActiveSync oder Windows Mobile Device Center finden Sie unter www.microsoft.com.



Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Peripheriegeräten, -Netzkabeln und -Netzadaptern. Bei der Verwendung von Peripheriegeräten, Netzkabeln und Netzadaptern können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Einsetzen einer Speicherkarte

1. Aktivieren Sie den Standbymodus des Terminals.
2. Entsperren und entfernen Sie den Akkufachdeckel.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Drücken Sie die Verriegelung in Richtung Terminalunterseite, um die SIM-Karte zu entsperren.
5. Heben Sie die SIM-Kartenverriegelung an, um zur SIM-Karte zu gelangen.
6. Entfernen Sie die SIM-Karte, um zur Speicherkartenverriegelung zu gelangen.
7. Öffnen Sie die Speicherkartenverriegelung, indem Sie sie nach links schieben.
8. Heben Sie die Verriegelung an, um zum MicroSDHC-Sockel zu gelangen.
9. Entfernen und entsorgen Sie die SD-Kartenattrappe, und ersetzen Sie sie durch die einzulegende SD-Karte.
10. Legen Sie eine MicroSD- oder MicroSDHC-Karte in den Sockel, und richten Sie dabei die Kartenecke mit der Sockellecke aus.
11. Schließen und sperren Sie die Speicherkartenverriegelung, indem Sie sie nach rechts schieben.
12. Bei Verwendung einer SIM-Karte legen Sie diese in den SIM-Kartensockel ein (siehe [Einsetzen einer SIM-Karte](#)).
13. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung, indem Sie sie in Richtung Terminaloberseite schieben.
14. Installieren Sie den Akku.
15. Bringen Sie den Deckel an, und verriegeln Sie ihn. Das Terminal beginnt automatisch mit dem Einschaltvorgang.








Einsetzen einer SIM-Karte

1. Aktivieren Sie den Standbymodus des Terminals.
2. Entsperren und entfernen Sie den Akkufachdeckel.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Drücken Sie die Verriegelung in Richtung Terminalunterseite, um die SIM-Karte zu entsperren.
5. Heben Sie die SIM-Kartenverriegelung an.
6. Stecken Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensockel.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss der SIM-Karte korrekt im Sockel sitzt. Richten Sie die Ecke der Karte mit der Ecke des Sockels aus.

7. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung.
8. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung, indem Sie sie in Richtung Terminaloberseite schieben.
9. Installieren Sie den Akku.
10. Bringen Sie den Deckel an, und verriegeln Sie ihn. Das Terminal beginnt automatisch mit dem Einschaltvorgang.




Verwenden des Scanbildmoduls


Richten Sie den Zielstrahl auf den Barcode. Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn der Zielstrahl am Barcode ausgerichtet ist. Halten Sie das Terminal ca. 10 bis 25 cm vom Barcode entfernt.

Hinweis: Das Touch-Panel-Display kann mit dem Stift (mit dem Terminal geliefert) oder Ihrem Finger aktiviert werden. Zum Aktivieren des Displays öffnen Sie eine Datei, oder wählen Sie ein Menü, und tippen Sie mit der Stiftpitze, oder drücken Sie mit dem Finger auf das Touch-Panel-Display.

1. Tippen Sie auf  > **Demos**  > **Scan Demo (Scan-Demo)** .

*Hinweis: Aktivieren Sie die Option Vibrate (Vibrieren) mit  > **Demos** > **Scan Demo** > **File (Datei)** > **Setup (Einrichtung)** > **Vibrate (Vibrieren)**. Das Gerät vibriert, wenn ein Barcode decodiert wird.*

2. Zeigen Sie mit dem Dolphin-Terminal in Richtung Barcode.



3. Lösen Sie den Zielstrahl aus, indem Sie die SCAN-Taste gedrückt halten.
4. Richten Sie den Zielstrahl mittig auf den Barcode. Das beste Ergebnis erzielen Sie, indem Sie den Barcode aus einem leicht schrägen Winkel scannen, um so Reflexionen zu vermeiden. Zum Decodieren von gestapelten Barcodes (z. B. PDF417) bewegen Sie den Strahl langsam in Auf- oder Abwärtsrichtung über dem Barcode.
5. Nach erfolgreicher Decodierung des Barcodes leuchtet die Terminal-LED grün, und das Terminal erzeugt einen Piepton. Die Barcodeinformationen werden in der verwendeten Anwendung angezeigt.

Zielstrahl

Der Zielstrahl wird schmaler, wenn Sie das Terminal näher an einen Barcode halten und breiter, wenn Sie das Terminal weiter von einem Barcode entfernt halten.

Der Zielstrahl muss näher an Symbologien herangeführt werden, die kleinere Striche oder Zeichen enthalten (in Mil). Der Zielstrahl muss weiter von Symbologien weggeführt werden, die größere Striche oder Zeichen enthalten (in Mil).





Linearer Barcode



2D-Matrix-Symbol



Verwenden der Farbkamera

1. Tippen Sie auf  > **Demos**  > **Camera Demo (Kamerademo)** .
2. Richten Sie das Kameraobjektiv auf ein Objekt. Das Kameraobjektiv befindet sich auf der Rückseite des Terminals.
3. Positionieren Sie das Kameraobjektiv so, dass das Objekt auf dem Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie die **ENT**-Taste, oder tippen Sie auf dem Touchscreen auf , um ein Foto aufzunehmen.

Hinweis: Tippen Sie auf den grünen Pfeil , um die Fotos anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Tippen Sie auf das grüne Feld , um den Bildanzeige-/Bildbearbeitungsbildschirm zu verlassen.

Technische Unterstützung

Kontaktinformationen für den technischen Support, den Produktservice und für Reparaturen finden Sie unter www.honeywellaidc.com.

Bedienungsanleitung

Besuchen Sie www.honeywellaidc.com. Dort finden Sie lokalisierte Versionen der Bedienungsanleitung zum Herunterladen.

Patente

Patentinformationen erhalten Sie unter www.honeywellaidc.com/patents.

Beschränkte Garantie

Garantieinformationen für Ihr Produkt finden Sie unter www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2013 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Internetadresse: www.honeywellaidc.com