



### Serie 8000


Kernel Menü und Reset des Flash-Speichers  
(nicht immer erforderlich!)




### Serie 8000

Update eines Kernels, optional mit anschließendem Update der User-RunTimeEngine








## Serie 8000

### Laden einer BASIC-RunTimeEngine

(BC80xx-nnn.SHX => nur bei Kauf des BASIC-Compilers verfügbar)

⌚ Flash-Speicher RESET durchführen



## Serie 8000

### Laden eines BASIC-Programmes

⌚ Sicherstellen, ob BASIC-RunTimeEngine auf dem Gerät ist!

